
L'utilisation du module et carte Imagin


1 - Le téléviseur doit être compatible CI+



2 - Lisez le mode d'emploi du téléviseur



3 - Lancez la recherche automatique des programmes



4 - Insérer le module avec la carte dans le téléviseur



